




## **Bienvenido.**

Gracias por adquirir nuestro *Módulo Sensor de Detección de Obstáculos AZ-Delivery*. En las siguientes páginas le explicaremos cómo utilizar y configurar este práctico dispositivo.

**¡Que te diviertas!**



## Áreas de aplicación

Educación y enseñanza: uso en escuelas, universidades e instituciones de formación para enseñar los conceptos básicos de electrónica, programación y sistemas integrados. Investigación y desarrollo: Uso en proyectos de investigación y desarrollo para crear prototipos y experimentos en los campos de la electrónica y la informática. Desarrollo de prototipos: Uso en el desarrollo y prueba de nuevos circuitos y dispositivos electrónicos. Proyectos Hobby and Maker: utilizado por entusiastas y aficionados a la electrónica para desarrollar e implementar proyectos de bricolaje.

## Conocimientos y habilidades requeridos.

Conocimientos básicos de electrónica e ingeniería eléctrica. Conocimientos de programación, especialmente en el lenguaje de programación C/C++. Capacidad para leer esquemas y diseñar circuitos simples. Experiencia trabajando con componentes electrónicos y soldadura.

## Condiciones de operación

El producto sólo puede funcionar con los voltajes especificados en la hoja de datos para evitar daños. Se requiere una fuente de alimentación CC estabilizada para su funcionamiento. Al realizar la conexión a otros componentes y circuitos electrónicos, se deben observar los límites máximos de corriente y voltaje para evitar sobrecargas y daños.

## Condiciones ambientales

El producto debe utilizarse en un ambiente limpio y seco para evitar daños causados por la humedad o el polvo. Proteger el producto de la luz solar directa (UV)

## Uso previsto

El producto está diseñado para su uso en entornos educativos, de investigación y desarrollo. Se utiliza para desarrollar, programar y crear prototipos de proyectos y aplicaciones electrónicos. El producto Sensor no pretende ser un producto de consumo terminado, sino más bien una herramienta para usuarios con conocimientos técnicos, incluidos ingenieros, desarrolladores, investigadores y estudiantes.

## Uso inadecuado previsible

El producto no es adecuado para uso industrial o aplicaciones relevantes para la seguridad. No se permite el uso del producto en dispositivos médicos o para fines de aviación y viajes espaciales.

## desecho

¡No lo deseches con la basura doméstica! Su producto es acorde al europeo. Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que deben eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente. Las valiosas materias primas contenidas en ellos se pueden reciclar. La aplicación de esta directiva contribuye a la protección del medio ambiente y la salud. Utilice el punto de recogida habilitado por su municipio para devolver y Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos viejos. N.º registro RAEE: DE 62624346

## descarga electrostática

Atención: Las descargas electrostáticas pueden dañar el producto. Nota: Conéctese a tierra antes de tocar el producto, por ejemplo usando una muñequera antiestática o tocando una superficie metálica conectada a tierra.

## instrucciones de seguridad

Aunque nuestro producto cumple con los requisitos de la Directiva RoHS (2011/65/UE) y no contiene sustancias peligrosas en cantidades superiores a los límites permitidos, es posible que aún queden residuos. Observe las siguientes instrucciones de seguridad para evitar riesgos químicos: Precaución: La soldadura puede producir humos que pueden ser perjudiciales para la salud. Nota: Utilice un extractor de humos de soldadura o trabaje en un área bien ventilada. Si es necesario, use una máscara respiratoria. Precaución: algunas personas pueden ser sensibles a ciertos materiales o químicos contenidos en el producto. Nota: Si se produce irritación de la piel o reacciones alérgicas, suspenda su uso y, si es necesario, consulte a un médico. Precaución: Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar el contacto accidental y la ingestión de piezas pequeñas. Nota: Guarde el producto en un recipiente cerrado y seguro cuando no esté en uso. Atención: Evite el contacto del producto con alimentos y bebidas. Nota: No almacene ni utilice el producto cerca de alimentos para evitar la contaminación. Aunque nuestro producto cumple con los requisitos de la Directiva RoHS (2011/65/UE) y no contiene sustancias peligrosas en cantidades superiores a los límites permitidos, es posible que aún queden residuos. Observe las siguientes instrucciones de seguridad para evitar riesgos químicos: Precaución: La soldadura puede producir humos que

pueden ser perjudiciales para la salud. Nota: Utilice un extractor de humos de soldadura o trabaje en un área bien ventilada. Si es necesario, use una máscara respiratoria. Precaución: algunas personas pueden ser sensibles a ciertos materiales o químicos contenidos en el producto. Nota: Si se produce irritación de la piel o reacciones alérgicas, suspenda su uso y, si es necesario, consulte a un médico. Precaución: Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar el contacto accidental y la ingestión de piezas pequeñas. Nota: Guarde el producto en un recipiente cerrado y seguro cuando no esté en uso. Atención: Evite el contacto del producto con alimentos y bebidas. Nota: No almacene ni utilice el producto cerca de alimentos para evitar la contaminación. El producto contiene componentes electrónicos sensibles y bordes afilados. Un manejo o montaje inadecuado puede provocar lesiones o daños. Observe las siguientes instrucciones de seguridad para evitar riesgos mecánicos: Atención: La placa de circuito y los conectores del producto pueden tener bordes afilados. Tenga cuidado para evitar cortes. Nota: Utilice guantes protectores adecuados al manipular y montar el producto. Precaución: Evite una presión excesiva o tensión mecánica en la placa y los componentes. Nota: Monte el producto únicamente en superficies estables y planas. Utilice espaciadores y carcasas adecuados para minimizar la tensión mecánica. Atención: Asegúrese de que el producto esté bien sujeto para evitar resbalones o caídas accidentales. Nota: Utilice un soporte adecuado o un montaje seguro en gabinetes o en placas de montaje. Precaución: Asegúrese de que todas las conexiones de los cables estén conectadas de forma segura y correcta para evitar tensiones y desenchufes accidentales. Nota: Tienda los cables de manera que no estén bajo tensión y no representen un peligro de tropiezo. El producto funciona con voltajes y corrientes eléctricas que, si se usan incorrectamente, pueden provocar descargas eléctricas, cortocircuitos u otros peligros. Observe las siguientes instrucciones de seguridad para evitar riesgos eléctricos: Atención: Utilice el producto únicamente con los voltajes especificados. Nota: Los límites de rendimiento del producto se pueden encontrar en la hoja de datos asociada. Precaución: Evite cortocircuitos entre los conectores y componentes del producto. Nota: Asegúrese de que ningún objeto conductor toque o puentee la placa de circuito. Utilice herramientas aisladas y preste atención a la disposición de las conexiones. Precaución: No realice ningún trabajo en el producto cuando esté conectado a una fuente de alimentación. Nota: Desconecte el producto de la alimentación antes de realizar cambios en el circuito o conectar o quitar componentes. Precaución: No exceda las clasificaciones actuales especificadas para las entradas y salidas del producto. Nota: Los límites de rendimiento del producto se pueden encontrar en las especificaciones técnicas o en la ficha técnica. Atención: Asegúrese de que las fuentes de alimentación utilizadas sean estables y del tamaño correcto. Nota: Utilice únicamente fuentes de alimentación probadas y adecuadas para evitar fluctuaciones de voltaje y sobrecargas. Atención: Mantenga una distancia suficiente de las partes vivas para evitar el contacto accidental. Nota: Asegúrese de que el cableado esté dispuesto de forma segura y clara según el voltaje utilizado. Precaución: Utilice carcasas aislantes o cubiertas protectoras para proteger el producto del contacto directo. Nota: Coloque el producto en un estuche no conductor para evitar contactos accidentales y cortocircuitos. El producto y sus componentes pueden calentarse durante el funcionamiento. La manipulación inadecuada o la sobrecarga del producto pueden provocar quemaduras, daños o incendios. Observe las siguientes instrucciones de seguridad para evitar riesgos térmicos: Precaución: Asegúrese de que el producto se utilice dentro de las temperaturas de funcionamiento recomendadas. Nota: El rango de temperatura de funcionamiento recomendado suele estar entre -40 °C y +85 °C. Consulta la información específica en la ficha técnica del producto. Atención: No coloque el producto cerca de fuentes de calor externas como radiadores o luz solar directa. Nota: Asegúrese de que el producto funcione en un área fresca y bien ventilada. Atención: Asegúrese de que el producto esté bien ventilado para evitar el sobrecalentamiento. Nota: Utilice ventiladores o disipadores de calor cuando utilice el producto en un recinto cerrado o en un entorno con circulación de aire limitada. Atención: Monte el producto sobre superficies resistentes al calor y en carcasas resistentes al calor. Nota: Utilice materiales de gabinete que puedan soportar altas temperaturas para evitar daños o riesgos de incendio. Precaución: Implemente un control de temperatura cuando utilice un gabinete y, si es necesario, mecanismos de protección que apaguen el producto si se sobrecalienta. Nota: Utilice sensores de temperatura y software adecuado para controlar la temperatura del producto y apague el sistema si es necesario. Precaución: Evite sobrecargas que puedan causar un calentamiento excesivo de los componentes. Nota: Para evitar el sobrecalentamiento, no exceda los límites de corriente y voltaje especificados. Precaución: Los cortocircuitos pueden generar mucho calor y provocar incendios. Nota: Asegúrese de que todas las conexiones sean correctas y seguras y que ningún objeto conductor pueda causar cortocircuitos accidentalmente.

# Az-Delivery

## Índice

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Introducción.....                             | 3  |
| Especificaciones.....                         | 4  |
| El pinout.....                                | 5  |
| Cómo configurar Arduino IDE.....              | 6  |
| Cómo configurar la Raspberry Pi y Python..... | 10 |
| Conexión del módulo con Atmega328p.....       | 11 |
| Ejemplo de croquis.....                       | 12 |
| Conexión del módulo con Raspberry Pi.....     | 14 |
| Bibliotecas y herramientas para Python.....   | 15 |
| Script en Python.....                         | 16 |



## Introducción

El módulo sensor de detección de obstáculos es un dispositivo que se utiliza para detectar obstáculos. Es un dispositivo polivalente y puede utilizarse en muchas aplicaciones para detectar objetos, detectar colisiones, evitar bordes, detectar colores, detectar incendios, detectar líneas y como codificador para contar objetos. El módulo puede formar parte de otros dispositivos como robots, máquinas, sistemas de seguridad, etc.

El sensor de detección de obstáculos es un dispositivo que emite y detecta luz infrarroja para percibir los cambios que se producen en el entorno. Detecta la luz en las longitudes de onda comprendidas entre  $0,75$  y  $1000\mu m$ .

El módulo consta de un LED (diodo emisor de luz) como transmisor, un fotodiodo como receptor y un amplificador operacional que actúa como comparador de tensión. Mide el umbral de tensión del fotodiodo en serie con una resistencia. Cuando la tensión cae por debajo, la salida umbral del amplificador operacional será ALTA y el LED de señalización se encenderá, lo que indica que se ha detectado el objeto.

La señal de salida es digital y el pin de salida puede estar en dos estados como ALTO o BAJO. Cuando el pin de salida está en estado HIGH la tensión será máxima y cuando está en estado LOW, la tensión será de  $0V$ .



## Especificaciones


|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Tensión de funcionamiento        | de 3,3 V a 5 V            |
| Corriente de funcionamiento      | 20 mA                     |
| Rango de detección               | De 20 mm a 200 mm         |
| Ángulo de detección              | 35° grado                 |
| Señal de salida                  | Digital                   |
| Diámetro del orificio de montaje | 3 mm                      |
| Dimensiones                      | 48x14x7mm (1.9x0.5x0.3in) |

El módulo dispone de LED integrados que se utilizan para indicar la alimentación y la detección.

La sensibilidad del módulo puede ajustarse con un potenciómetro incorporado. Mover el eje del potenciómetro en el sentido de las agujas del reloj aumenta la sensibilidad. Mover el eje del potenciómetro en el sentido contrario a las agujas del reloj disminuye la sensibilidad del módulo.

## El pinout

El módulo sensor de detección de obstáculos tiene tres pines. El pinout se muestra en la siguiente imagen:



El módulo funciona tanto en el rango de tensión de 3,3 V como en el de 5 V.

**NOTA:** Cuando utilice el módulo con la Raspberry Pi, conecte el pin VCC del módulo a los 3,3V. Conectar este pin a los 5V podría dañar la Raspberry Pi.

## Cómo configurar Arduino IDE

Si el IDE de Arduino no está instalado, sigue el [enlace](#) y descarga el archivo de instalación para el sistema operativo que elijas.

Download the Arduino IDE



The screenshot shows the Arduino IDE download page. On the left, there is a circular logo with a minus sign and a plus sign. To the right of the logo, the text reads: **ARDUINO 1.8.9**. Below this, it says: "The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software. This software can be used with any Arduino board. Refer to the [Getting Started](#) page for Installation instructions." On the right side of the page, there are links for different operating systems: **Windows** (Installer, for Windows XP and up; ZIP file for non admin install), **Windows app** (Requires Win 8.1 or 10, with a 'Get' button), **Mac OS X** (10.8 Mountain Lion or newer), **Linux** (32 bits, 64 bits, ARM 32 bits, ARM 64 bits), **Release Notes**, **Source Code**, and **Checksums (sha512)**.

Para los usuarios *de Windows*, haga doble clic en el archivo `.exe` descargado y siga las instrucciones de la ventana de instalación.

# Az-Delivery

Para los usuarios *de Linux*, descarga un archivo con la extensión *.tar.xz*, que hay que extraer. Cuando esté extraído, ve al directorio extraído y abre el terminal en ese directorio. Hay que ejecutar dos scripts *.sh*, el primero llamado *arduino-linux-setup.sh* y el segundo llamado *install.sh*.


Para ejecutar el primer script en el terminal, abra el terminal en el directorio extraído y ejecute el siguiente comando:

```
sh arduino-linux-setup.sh nombre_usuario
```

*nombre\_usuario* - es el nombre de un superusuario en el sistema operativo Linux. Se debe introducir una contraseña para el superusuario cuando se inicie el comando. Espera unos minutos a que el script lo complete todo.

El segundo script, llamado *install.sh*, debe utilizarse después de la instalación del primer script. Ejecute el siguiente comando en el terminal (directorio extraído): **sh install.sh**

Después de la instalación de estos scripts, vaya a *Todas las aplicaciones*, donde está instalado el *IDE Arduino*.




# Az-Delivery

Casi todos los sistemas operativos vienen con un editor de texto preinstalado (por ejemplo, *Windows* viene con *Notepad*, *Linux Ubuntu* viene con *Gedit*, *Linux Raspbian* viene con *Leafpad*, etc.). Todos estos editores de texto son perfectamente adecuados para el propósito del libro electrónico.

Lo siguiente es comprobar si tu PC puede detectar una placa Atmega328p. Abra recién instalado Arduino IDE, y vaya a:

*Herramientas > Tablero > {nombre de su tablero aquí}*

*{el nombre de tu placa aquí}* debería ser el *Arduino/Genuino Uno*, como se puede ver en la siguiente imagen:




Hay que seleccionar el puerto al que está conectada la placa Atmega328p.

Ir a: *Herramientas > Puerto > {el nombre del puerto va aquí}*

y cuando la placa Atmega328p está conectada al puerto USB, se puede ver el nombre del puerto en el menú desplegable de la imagen anterior.

# Az-Delivery

Si se utiliza el IDE Arduino en Windows, los nombres de los puertos son los siguientes:



Para los usuarios de *Linux*, por ejemplo, el nombre del puerto es */dev/ttyUSBx*, donde *x* representa un número entero entre 0 y 9.




## Cómo configurar la Raspberry Pi y Python

En el caso de la Raspberry Pi, primero hay que instalar el sistema operativo y, a continuación, configurar todo para que pueda utilizarse en el modo *Headless*. El modo *Headless* permite la conexión remota a la Raspberry Pi, sin necesidad de un monitor de pantalla de PC, ratón o teclado. Las únicas cosas que se utilizan en este modo son la propia Raspberry Pi, fuente de alimentación y conexión a Internet. Todo esto se explica minuciosamente en el eBook gratuito: [Guía rápida de inicio de Raspberry Pi](#)

El sistema operativo *Raspbian* viene con *Python* preinstalado.

## Conexión del módulo con Atmega328p

El módulo tiene tres pines. El pinout se muestra en la siguiente imagen:



| Clavija del módulo | Mc pin | Color del cable |
|--------------------|--------|-----------------|
| OUT                | D2     | Cable azul      |
| GND                | GND    | Cable negro     |
| VCC                | 5V     | Cable rojo      |

# Az-Delivery

## Ejemplo de croquis


```
#define DIGITAL_PIN 2
boolean sensorOut = HIGH;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(DIGITAL_PIN, INPUT);
}

void loop() {
    sensorOut = digitalRead(DIGITAL_PIN);
    if (sensorOut == LOW)
    {
        Serial.println("¡Obstáculo detectado!");
    }
    si no
    {
        Serial.println("Ningún obstáculo");
    }
    delay(1000);
}
```


# Az-Delivery

Sube el sketch al Atmega328p y ejecuta el Serial Monitor (*Herramientas > Serial Monitor*). El resultado debería ser como el de la siguiente imagen:



## Conexión del módulo con Raspberry Pi

Conecta el módulo con la Raspberry Pi como se muestra en la siguiente imagen:



| Clavija del módulo | Pin de Raspberry Pi | Clavija física | Color del cable |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| VCC                | 3.3V                | 1              | Cable rojo      |
| GND                | GND                 | 6              | Cable negro     |
| OUT                | GPIO14              | 8              | Cable azul      |



## **Bibliotecas y herramientas para Python**

Para utilizar el módulo con la Raspberry Pi, es necesario instalar la biblioteca RPi.GPIO. Si la biblioteca ya está instalada, ejecutar el comando de instalación solo actualiza la biblioteca a una versión más reciente.

Para instalar la biblioteca, abra el terminal y ejecute los siguientes comandos, uno a uno:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

```
sudo apt-get install python3-rpi.gpio
```

# Az-Delivery

## Script en Python

```
tiempo de importación
importar RPi.GPIO como GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)

DIGITAL_PIN = 14
GPIO.setup(DIGITAL_PIN, GPIO.IN)
time.sleep(2)

print('Script del sensor de detección de
obstáculos') print('[¡Presiona CTRL + C para
finalizar el script!') try: # Bucle principal
del programa
    mientras sea verdad:
        si GPIO.input(DIGITAL_PIN)==0:
            print('¡Obstáculo detectado!')
            time.sleep(2)
        si no:
            print('¡Sin obstáculos!')
            time.sleep(2)


except KeyboardInterrupt:
    print('\n¡Fin del
script!')
finalmente:
    GPIO.cleanup()
```

# Az-Delivery

Guarde el script con el nombre *obstáculo.py*. Para ejecutar el script, abra el terminal en el directorio donde está guardado el script y ejecute el siguiente comando:

```
python3 obstáculo.py
```

El resultado debería ser como el de la siguiente imagen:



```
pi@raspberrypi: ~  
pi@raspberrypi:~ $ python3 obstacle.py  
Obstacle Detection Sensor script  
[Press CTRL + C to end the script]!  
No obstacles!  
No obstacles!  
No obstacles!  
No obstacles!  
Obstacle detected!  
No obstacles!  
No obstacles!  
No obstacles!  
Obstacle detected!  
No obstacles!  
No obstacles!  
No obstacles!  
Obstacle detected!  
No obstacles!  
No obstacles!  
No obstacles!  
^C  
Script end!  
pi@raspberrypi:~ $
```

Para detener el script pulse 'CTRL + C' en el teclado.



Ahora es el momento de aprender y hacer tus propios proyectos. Puedes hacerlo con la ayuda de muchos scripts de ejemplo y otros tutoriales, que puedes encontrar en internet.

**Si busca microelectrónica y accesorios de alta calidad, AZ-Delivery Vertriebs GmbH es la empresa adecuada. Dispondrá de numerosos ejemplos de aplicación, guías de instalación completas, libros electrónicos, bibliotecas y asistencia de nuestros expertos técnicos.**

<https://az-delivery.de>

¡Diviértete!

Impresionante

<https://az-delivery.de/pages/about-us>